

Handpumpe SILBER HG1033



Anweisungen für den Gebrauch
Übersetzung der Originalanleitung

Liste der Teile

TEIL	BESCHREIBUNG	DIE MINDERHEIT	TEIL	BESCHREIBUNG	DIE MINDERHEIT
1	Pumpenkopf	1	18	Ventilboden	1
2	Kehlkopfdichtung	1	19	Ventilmutter	1
3	Kehle	1	20	Ring aus Messing	2
4	Überwurfmutter	1	21	Trommel	1
5	Mutter Kolbenstange	1	22	Siegel	2
6	Dichtung der Kolbenstange	1	23	Motherboard-Gewinde	1
7	Handgriff	1	24	Hauptplatine A	1
8	Vinyl-Griff	1	25	Hauptplatine B	1
9	Handgriff Hebel	1	26	Basis	1
10	Fadenhebel	2	27	Teleskoprohr	1
11	Fadenhebel	1	28	Schlauchdichtung	1
12	Nietengriffe	1	29	Teleskoprohr	1
13	Thema	1	30	Fassdichtung	1
14	Kolbenstange	1	31	Unterlegscheibe (Federscheibe)	1
15	C-Ring	1	32	Kolbenring	1
16	Ventilfeder	1	33	Gummidichtung	1
17	Ventilplatte	1			

